


ダイエットカッター

DIET CUTTER



特徴 <Characteristics.>

最もシンプルで使いやすいタイプ！

It is the simplest and can be used most easily.

**アルミ板とアルミダイカストのフュージョンで
軽くて、丈夫！**

Aluminum board is inserted for aluminum casting.

It is light and strong.

取付けは簡単！刈刃と同じ！

Installation is easy because, it is same as metal blade.

ラインの交換も超簡単！差し替えるだけ！

The exchange of the line is easy, too.

取付け方法 <How To install it.>

ホルダーA(刃受け金具)

The holder A of the upside.

25.4の凸部


1-inch projection part of the holder A

ホルダーB(刃押え金具)

The holder B of the bottom side.

**刈刃と同じ取付けだから、
殆どの刈払機に取付きます。**

It is installed in most brushcutter
it is the installation which is the
same as metal blade.




**ダイエットカッターの穴を
ホルダーAの凸部にはめる。**

The hole of DIET CUTTER is put in
the projection part of the holder A.

**ホルダーBで挟みボルト
又はナットを締め付ける。**

DIET CUTTER is put with the holder
B, and male or female is screw.



25.4の穴


1-inch hole.

刈払機のボルト又はナット

Male or female attached to
brushcutter.

止め金具付きラインもカットラインも使用できます。

<The line with the clasp and the cut line can be used.>



止め金具付きラインは差し込むだけ！

The line with the clasp is inserted.



カットライン(約20cm)も使用可能！

The cut line (about 20cm) can be used, too.